



# 避難所用 段ボールベッド

有事の際に皆様が安心した  
避難所生活を送れるように

抗ウイルス  
ニス加工

atベッドは立つ、座るなどの動作のストレスや、  
床からの刺激を軽減するような  
計算された高さで設計された  
段ボールベッドです。  
1人でも簡単に組み立てられる  
強度の高いベッドです。



避難所用段ボールベッド  
at/ベッド

## 抗ウイルス加工

SIAA  
認証取得

サクラパックスも  
SIAAの会員です

機能性  
抗ウイルスニス 塗布

「抗ウイルス性・安全性・適正な表示」  
3つの基準をクリア

特定ウイルス  
**99% 減少!**

## 段ボール

軽くて丈夫! 処分もしやすい!

段ボールは軽くて丈夫な上に処分もしやすいことから様々な場面で利用されており、近年では災害時の避難用パーティションとして使われることも多くなりました。ただし、段ボールは水に弱く洗浄ができずウイルス除去できないという弱点がありましたが、段ボールに抗ウイルスニスを塗布することで段ボールを抗ウイルス化することができました。

組み立て簡単で強度抜群!

atベッドはテープなしで約6分で簡単に組み立てることができます。平面圧縮強度は4000N超え(1箱あたり)で、その強度は400kgのものに乗せても大丈夫!※

※試験結果による数値を元にした参考です。保証値ではありません。



# 機能性抗ウイルスニスについて

## 抗ウイルス性能

インフルエンザウイルス	抗ウイルス加工	ウイルス感染価	感染価測定 (プラーク法)	(24時間後)	抗ウイルス活性値 R=U <sub>1</sub> -A <sub>1</sub>
	なし	5.49 (U <sub>0</sub> )	⇒	5.51 (U <sub>1</sub> )	3.4 (R)
あり	5.49 (U <sub>0</sub> )	⇒	2.06 (A <sub>1</sub> )		

ネコカリシウイルス	抗ウイルス加工	ウイルス感染価	感染価測定 (プラーク法)	(24時間後)	抗ウイルス活性値 R=U <sub>1</sub> -A <sub>1</sub>
	なし	4.90 (U <sub>0</sub> )	⇒	4.60 (U <sub>1</sub> )	2.6 (R)
あり	4.90 (U <sub>0</sub> )	⇒	<2 (A <sub>1</sub> )		

試験機関: 所定の分析機関にて分析

抗ウイルス活性値:  $\text{Log}(\text{無加工試料} \cdot \text{培養後生菌数}) - \text{log}(\text{加工試料} \cdot \text{培養後生菌数})$

試験方法: ISO21702 (Measurement of activity on plastics and other non-porous surfaces)

試験ウイルス: インフルエンザウイルス(H3N2;A/HongKong/8/68:ATCCVR-1679) / ネコカリシウイルス(Feline calicivirus;Strain:F-9 ATCC VR-782)

宿主細胞: MDCK細胞(イヌ腎臓由来細胞) / CRFK細胞(ネコ腎臓由来細胞)

※抗ウイルス性能について…本製品について、ISO21702に準拠した試験方法により一定の条件下における特定のウイルスに対する抗ウイルス性の効果を確認済みですが、

本製品が使用される様々な条件下における抗ウイルス性、さらには全てのウイルスに対する抗ウイルス性を保証するものではありません。

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

## 4つの安全性をクリア

試験項目	基準	抗ウイルス剤
急性経口毒性(飲み込んだ時の有害性)	LD <sub>50</sub> >2,000mg/kg	LD <sub>50</sub> >2,000mg/kg
変異原性(遺伝子(DNA)への影響)	陰性	陰性(プレインキュベーション法)
皮膚一次刺激性(長く触れた時の影響)	P.I.I.<2	非刺激性(P.I.I.=0)
皮膚感作性(アレルギー)	陰性	陰性(Adjuvant and Patch Test法)

参考: 技術資料



atベッド  
13,750円 (送料・税込)



配達時の外装

### 製品仕様

製品仕様			
主な材質	段ボール	本体質量(kg)	約12
本体寸法(mm)	幅1857×奥行900×高さ412	商品の状態	要組立品
梱包寸法(mm)	幅915×奥行235×高さ780	抗ウイルス加工	機能性抗ウイルスニス塗布

サクラパックス株式会社 〒930-0106 富山県富山市高木3000

お問い合わせ

TEL 076-436-6194 (コールセンター)

Email: itemplan@sakura-paxx.co.jp

ご購入はオンラインショップから

<http://sakurapaxx.shop25.makeshop.jp/>

